



Mähnantrieb mit Führungsrad und Sicherheitseinrichtungen  
 für: SM 70 V/VE  
 SM 80 V/VE  
 SM 90 VE



Pos	St	Benennung	Best.-Nr	Pos	St	Benennung	Best.-Nr	Pos	St	Benennung	Best.-Nr
1*	1	Antrieb (SM70VVE)	905028	27*	1	Sicherheitsblech (SM70VVE)	905032	63	3	Ripp-Mutter	3232
	1	Antrieb (SM80VVE)	905117	1	1	Sicherheitsblech (SM80VVE)	905121	64*	29	Ripp-Mutter (SM70VVE)	3233
	1	Antrieb (SM90VE)	905218	1	1	Sicherheitsblech (SM90VE)	905220	31	1	Ripp-Mutter	3233
2*	1	Messerschutz (SM70VVE)	905003	28*	1	Schrägblech (SM70VVE)	905122	65	2	Ripp-Mutter	3234
	1	Messerschutz (SM80VVE)	905101	1	1	Schrägblech (SM80VVE)	905221	66*	10	Scheibe (SM70VVE)	90210840
	1	Messerschutz (SM90VE)	905201	1	1	Schrägblech (SM90VE)	905220	12	1	Scheibe	90210840
3	1	Antriebswelle	905004	29*	1	Schutzbespannung links (SM70VVE)	905110	67	12	Scheibe	90211050
4*	1	Kupplungskeilr.-scheibe (SM70VVE)	230202	1	1	Schutzbespannung links (SM80VVE)	905110	68	1	Scheibe	12611000
	1	Kupplungskeilriemenscheibe	390202	1	1	Schutzbespannung links (SM90VE)	905209	69	12	Ripp-Mutter	3719
5	1	Kupplungskonus cpl.	230207	30*	1	Schutzbespannung rechts (SM70VVE)	905021	70	1	Federscheibe	13708000
6	1	Kupplungsdruckfeder	3315	1	1	Schutzbespannung rechts (SM80VVE)	905111	71	1	Federscheibe	13712000
7	1	Federstützscheibe	230213	1	1	Schutzbespannung rechts (SM90VE)	905210	72	1	Flügelmutter	31508000
8	1	Lagerschale	230210	31	1	Führungsradbügel	909005	73	2	Gleiflager	3691
9	1	Aushebeboizen lang	230209	32	1	Führungsradträger	909006	74	1	Paßfeder	68856620
10	1	Distanzbuchse	230212	33	1	Verlängerung	909007	75	1	Halbrundkerbnaegel	14760408
11	1	Messeraufnahme	905005	34	1	Drehelement	909008	76	1	Senkschr. m. Kreuzschlitz	96508160
12*	1	Messer (SM70VVE)	905006	35	1	Führungsradhalter	909003	77	3	Zyl.-schraube m. Innen-6kt	91206025
	1	Messer (SM80VVE)	905102	36	1	Bügel	909004	78	1	Splint	94403200
	1	Messer (SM90VE)	905202	37	1	Abdeckschutz cpl.	900003	79	1	Splint	94502500
13	1	Austrückhebel	905007	38	1	Druckscheibe	200504	80	1	Splint	94322000
14	1	Spannrolle	230205	39	4	Gummischeibe	230011	81	1	Nilosing	3540
15	1	Spannbügel	905026	40	1	Scheibe	230107	82	1	Führungsrad	3269
16	1	Stützelement	905027	41	1	Abdeckscheibe	230211	83	1	Kreuzgriff	3132
17	1	Führung	905010	42	1	Rillenkugellager	62562012	84	1	Druckfeder	3690
18	1	Bremskolben	231502	43	1	Rillenkugellager	62560042	85	8	Paßscheibe	98810161
19	1	Druckfeder	231503	44	3	Rillenkugellager	62562052	86	2	Paßscheibe	98825351
20*	1	Abdeckblech (SM80VVE)	905120	45	1	Sicherungsring	47120000	87	1	Paßscheibe	98825355
	1	Abdeckblech (SM90VE)	905219	46	2	Sicherungsring	47125000	88	2	Paßscheibe	98842525
21*	1	Kupplungszug MA-SM (SM/SM90VE)	905029	47	1	Sicherungsring	47242000	89*	1	Keilriemen (SM70VVE)	3689
	1	Kupplungszug MA-SM (SM70VE/SM90VE)	905211	48	3	Sicherungsring	47252000	1	1	Keilriemen (SM80VE)	3699
22*	1	Leitblech (SM70VVE)	905014	49*	2	Sechskantschraube (SM70VVE)	93308016	1	1	Keilriemen (SM90VE)	3517
	1	Leitblech (SM80VVE)	905104	4	4	Sechskantschraube	93308016	1	1	Kapslo-Vierkantstopfen	3162
	1	Leitblech (SM90VE)	905203	50	4	Sechskantschraube	93308025	90	1	Kette	3692
23*	1	Schutzbügel links vorn (SM70VVE)	905015	51	1	Sechskantschraube	93308080	91	1	S-Haken	3693
	1	Schutzbügel links vorn (SM80VVE)	905106	52	1	Sechskantschraube	93310018	92	1	S-Haken	60305010
	1	Schutzbügel links vorn (SM90VE)	905205	53	1	Sechskantschraube	93310025	94	21	Schutzkappe	3143
24*	1	Schutzbügel links hinten (SM70VVE)	905016	54	2	Sechskantschraube	93310065	95	12	Scheibe	12607600
	1	Schutzbügel links hinten (SM80VVE)	905107	55	2	Sechskantschraube	93310075	96	1	Mähantriebs-Bremse cpl. V/VE	3725
	1	Schutzbügel links hinten (SM90VE)	905206	56	1	Sechskantschraube	93312040				
25*	1	Schutzbügel rechts vorn (SM70VVE)	905017	57	7	Flachrundscheibe	60308020				
	1	Schutzbügel rechts vorn (SM80VVE)	905108	58	9	Flachrundscheibe	60308070				
	1	Schutzbügel rechts vorn (SM90VE)	905207	59	2	Flachrundscheibe	60308075				
26*	1	Schutzbügel rechts hinten (SM70VVE)	905018	60	1	Sechskantmutter	93408000				
	1	Schutzbügel rechts hinten (SM80VVE)	905109	61	4	Federling	12710000				
	1	Schutzbügel rechts hinten (SM90VE)	905208	62	1	Federling	12712000				


Mit \* gekennzeichnete Positionen je nach Maschinentyp bestellen!

Getriebe mit Einzelradlenkung und Schaltung  
 für: SM 70 VE  
 SM 80 VE  
 SM 90 VE



Pos	St	Benennung	Best.-Nr
1	1	Getriebegehäuse	900301
2	1	Getriebegehäuse	900302
3	1	Abdeckblech	900303
4	1	Antriebswelle	900304
5	1	Schaltmuffe	200105
6	2	Kegelfrad z47	200103
7	1	Kegelritzwelle z8	900305
8	2	Druckscheibe	900306
9	2	Kupplungsgehäuse	900307
10	1	Kupplungsriemenscheibe	900308
11	2	Kupplungskonus	900309
12	1	Kupplungskonus	900310
13	4	Bremsflansch	900335
14	2	Bremsführung	900334
15	3	Federstützscheibe	900315
16	3	Aushebebolzen	900316
17	2	Ausrückhebel	900317
18	2	Kettenrad	900318
19	2	Kettenrad z47	900319
20	1	Buchse	900320
21	1	Achse	900321
22	2	Radwelle	900322
23	1	Kettenschutz links	900327
24	1	Kettenschutz rechts	900328
25	1	Flansch rechts	900332
26	1	Flansch links	900333
27	3	Kupplungszug	900325
28	2	Bundbuchse	900338
29	1	Schalldeckel	907001
30	1	Schalbolzen	907002
31	1	Zwischenstück	907003
32	1	Schaligabel	200109
33	1	Dichtung	907004
34	1	Schaltstange	900005
35	1	Entlüfternippel	200116
36	4	Bundbuchse	3546
37	2	Lagereinheit RA25	3686
38	2	Einfach-Rollenkette	3687
39	2	Einfach-Rollenkette	3688
40	3	Druckfeder	3518
41	3	Rillenkugellager	62560032
42	2	Rillenkugellager	62560040
43	5	Rillenkugellager	62560042
44	2	Rillenkugellager	62562052
45	3	Senkschr. m. Kreuzschlitz	96508160
46	3	Splint	94502500
47	2	Paßfeder	68858724
48	2	Radial-Wellendichtring	14810630
49	2	Spannstift	3515
50	9	Federring	12706000
51	8	Federring	12708000
52	4	Scheibe	90210640
53	10	Scheibe	12606600
54	16	Scheibe	90210840
55	16	Ripp-Mutter	3233
56	2	Sechskantmutter	93408000
57	5	Sechskantschraube	93306016
58	9	Sechskantschraube	93308020
59	4	Sechskantschraube	93308070
60	12	Flachrundscheibe	60308020
61	6	Sicherungsring	47120000
62	2	Sicherungsring	47125000
63	4	Sicherungsring	47145000
64	3	Sicherungsring	47235000
65	6	Sicherungsring	47242000
66	8	Paßscheibe	98820282
67	6	Paßscheibe	98820285
68	10	Paßscheibe	98820281
69	2	Paßscheibe	98825352
70	2	Paßscheibe	98825355
71	3	Paßscheibe	98830422
72	5	Paßscheibe	98830421
73	2	Paßscheibe	98845552
74	4	Paßscheibe	98845551
75	2	Sicherungsring	47118000
76	2	O-Ring	3535
77	2	Paßscheibe	98818251
78	1	Gewindestift	91308020
79	1	Gummigriff	3143
80	1	Ausrückhebel	900326
81	1	Verlängerung	900006
82	8	Sechskantschraube	93306012
83	1	Ripp-Mutter	3232
84	1	Sechskantschraube	93306025
85	4	Zylinderblechscheibe	79714813
86	1	Kettenradgetriebe VE	3731
87	1	Schalgetriebe VE	3730
88	1	Getriebe cpl. VE	3729
89	1	Schaltung	907000

Rahmen mit Vario, Motorblock, Lenker und Räder  
für: SM 70 VE  
SM 80 VE  
SM 90 VE



Pos	St	Benennung	Best.-Nr	Pos	St	Benennung	Best.-Nr	Pos	St	Benennung	Best.-Nr
1	1	Rahmen	906001	44	1	Sechskantschraube	93310080	89	1	Doppelhandhebel rechts	3349
2	1	Widerlager	906002	45	2	Sechskantschraube	93312060	90	2	Keilriemen	3696
3	1	Vario	906501	46	2	Sechskantschraube	3503	91	1	Kabelverbinder	3344
4	1	Aufhängung	906503	47	2	Sechskantschraube	93308035	92	2	Sicherheitsklappstecker	3523
5	1	Spindelaufnahme	906504	48	2	Sechskantschraube	3509	93	4	Schlauch	3202
6	1	Spindel	906505	49	1	Senkschr. m. Kreuzschlitz	79764813	94	4	Decke	3202
7	1	Führungsbolzen	906506	50	1	Sechskant-Blechschrabe	96506350	95	1	Verkleidung	908704
8	1	Griffstück	906507	51	6	Sechskantmutter	93410000	96	1	Bügel	908705
9	1	Ausleger	906508	52	1	Ripp-Mutter	93412000	97	2	Blechschrabe	79766325
10	1	Bremsenführung	907501	53	10	Ripp-Mutter	3232	98	2	Blechmutter	3348
11	1	Bremskolben	907502	54	1	Flügelmutter	3233	99	2	Scheibe	90210640
12	1	Druckfeder	907503	55	1	Stopfmutter	31510000	100	2	Federring	12706000
13	1	Verstellelement	908701	56	6	Scheibe	98514015	101	2	Federscheibe	13712000
14	1	Holm	908702	57	1	Scheibe	12609000	102	2	BMW-Sicherungsmutter	98008000
15	1	Spannexzenter	908503	58	9	Scheibe	12611000	103*	1	Paar Zwillingssäder 3.50-6 (SM70VE)	904100
16	1	Augenbolzen	908706	59	2	Scheibe	90211050	1	1	Paar Zwillingssäder 3.50-6 (SM60VES/SM60VE)	904200
17	1	Augenschraube	200007	60	4	Scheibe	90210840				
18	1	Spannexzenter	230053	61	1	Druckscheibe	90210840				
19	1	Motorträger	901001	62	4	Federring	200504				
20*	1 <sup>1</sup>	HONDA-Motor GXV270	3268	63	9	Federring	12708000				
	1 <sup>2</sup>	HONDA-Motor GXV340	3698	64	2	Federring	12710000				
21	1	Motorkeilriemenscheibe	901701	65	1	Federring	12708000				
22	1	Buchse	901702	66	1	Federring	12712000				
23	1	Gaszug opt.	200811	67	5	Standard-Kabelbinder	3179				
24*	1 <sup>1</sup>	Totmannkabel	901501	68	2	Sicherungselement	3284				
	1 <sup>2</sup>	Totmannkabel	901601	69	2	Sicherungselement	3697				
25*	2	Felge (SM70VE)	904101	70	1	Schutzkappe	3133				
	2	Felge (SM60VE/SM60VE)	904201	71	1	Paßfeder	68856638				
26	1	Blech	900004	72	1	Splint	94403200				
27	1	Abdeckplatte VE	900010	73	1	Federstecker	3001				
28	1	Widerlager links	900314	74	4	Federstecker	3740				
29	1	Widerlager rechts	900329	75	2	Splint	94322000				
30	1	Schaltschlisse	900330	76	1	Splint	94632000				
31	2	Drehsperre	900336	77	3	Gleitlager	3694				
32	4	Aufnahmenippel	200046	78	1	Gleitlager	3695				
33	1	Lenker	231102	79	2	Paßscheibe	98810161				
34	2	Radmitnahme	350213	80	2	Paßscheibe	98816225				
35	2	Rollenkugellager	62560032	81	4	Paßscheibe	98816221				
36	2	Sicherungsring	47116000	82	3	Paßscheibe	98819261				
37	1	Sicherungsring	47117000	83	2	Handgriff	3068				
38	1	Sicherungsring	47110000	84	2	Gummigriff	3143				
39	2	Sicherungsktschraube	93308016	85	1	Gummigriff	3144				
40	2	Sechskantschraube	93108045	86	1	Totmanngriff	3340				
41	2	Sechskantschraube	93308020	87	1	Alugasgriff	3339				
42	1	Sechskantschraube	93310025	88	1	Doppelhandhebel links	3347				
43	8	Sechskantschraube	93310050								

Mit \* gekennzeichnete Positionen je nach Maschinentyp bestellen!  
X<sup>1</sup> = HONDA - Motor GXV270  
X<sup>2</sup> = HONDA - Motor GXV340